
Zanzariere



Istruzioni per rilievo misure esecutive

ZANZATAP® ONLINE STORE


COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA ZANZARIERA

RILEVARE LE MISURE DELLE ZANZARIERE È ESTREMAMENTE FACILE!


Munirsi di flessometro e misurare:

1. L'altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro. Se ci sono differenze annotare la misura più piccola.


2. La larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Se ci sono differenze annotare la misura più piccola.



AVVERTENZE: per far si che la zanzariera funzioni correttamente e non dia problemi nell'installazione, le misure vanno rilevate con precisione tenendo in considerazione anche i millimetri. Dalle misure rilevate ZANZATAP provvederà ad eliminare sia in larghezza che in altezza 2mm di tolleranza.



1



2



www.zanzatap.com