
Tenda veneziana 50




Istruzioni per rilievo misure esecutive

COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA **VENEZIANA DA 50 mm**

Rilevare le misure delle veneziana è estremamente facile!

INSTALLAZIONE LIBERA



MUNIRSI DI FLESSOMETRO E MISURARE:

La larghezza finita della veneziana cioè la misura desiderata della tenda in larghezza.

L'altezza finita della veneziana cioè la misura desiderata della tenda in altezza, di solito è la misura dal soffitto al pavimento (con supporti standard montati al soffitto)


AVVERTENZE:

- Verificare gli ingombri e lo spazio necessario per l'installazione per evitare che la veneziana sia d'intralcio ad altri elementi presenti sul balcone o terrazzo (es. tubi, grondaie, caldaie, canaline).

- Per l'installazione esterna è **indispensabile l'aggiunta del filo guida** per evitare le oscillazioni della veneziana in caso di vento (in caso di forte vento è consigliabile sollevare la veneziana).

- **In caso di superfici molto estese,** si consiglia di affiancare più veneziane di larghezze non superiori a 150 cm, lasciando 1cm di tolleranza tra una veneziana e l'altra. In questo modo le tende saranno più resistenti e stabili al vento.

INSTALLAZIONE SULLA NICCHIA



MUNIRSI DI FLESSOMETRO E MISURARE:


La larghezza finita della veneziana cioè la larghezza della nicchia aumentata di 20cm, 10 per lato (+/- a piacimento) l'importante è coprire la luce dell'infisso.


L'altezza finita della veneziana cioè l'altezza della nicchia aumentata di 10cm (+/- a piacimento) l'importante è coprire la luce dell'infisso.

AVVERTENZE:

La veneziana sarà installata al di sopra della finestra. In tal caso è opportuno considerare gli ingombri della veneziana impacchettata in modo tale che la stessa non sporga sulla nicchia e sia da ostacolo all'apertura dell'infisso.


1. INSTALLAZIONE NELLA NICCHIA





2. INSTALLAZIONE NELLA NICCHIA

N.B. prendere la misura più piccola



Misurazione 1:
sopra (es. 82 cm)

Misurazione 2:
centro (es. 83 cm)

Misurazione 3:
sotto (es. 83 cm)

MUNIRSI DI FLESSOMETRO E MISURARE:

La larghezza finita della veneziana cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra meno 0,5 cm di tolleranza per permettere un corretto scorrimento. Controllare la misura sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Se ci sono differenze annotare la misura più piccola.

L'altezza finita della veneziana cioè la distanza tra il muro superiore e il muro inferiore della nicchia. Non bisogna dare tolleranza

AVVERTENZE:

- Potrebbero esserci fuori squadro nella nicchia che causano problemi nell'installazione, per questo motivo bisogna effettuare la misurazione della larghezza sia sopra che sotto ed annotare la misura più piccola.

- In caso di installazione nella nicchia di una finestra apribile, verificare che l'ingombro della veneziana impacchettata non sia di intralcio all'aperura dell'anta (visionare la sezione ingombri). Verificare inoltre che la maniglia della finestra non sia di intralcio all'apertura della plissè.

- Controllare che la profondità della nicchia consenta l'installazione della veneziana.

- Per far sì che la tenda funzioni correttamente e non dia problemi nell'installazione, le misure vanno rilevate con precisione tenendo in considerazione anche i millimetri.



www.zanzatap.com